感谢您成为联想移动电话用户

联想 G303 移动电话

使用手机之前请详细阅读该手册

联 想 移 动 通 信 科 技 有 限 公 司

引言

欢迎同联想一起进入无线通信世界。很高兴向您介绍联想新款数字移动电话—联想 G303。愿您同联想一道掌握无限未来。

本手册著作人为联想移动通信科技有限公司。著作人依中华人民共和国著作权法享有并保留一切著作权之专属权利，非经著作人的事前同意，不得就本手册的部分或全部从事增删、改编、节录、翻印或仿制。

本手册的内容，仅在说明著作人生产制造的移动电话使用方法。有关本手册的内容，著作人不负任何明示或暗示的保证或担保责任。

本手册虽经详细检查及校对，仍可能发生文字错误与技术描述疏漏的情形，恳请消费者及业界人士不吝赐教指正，以利于本手册的修正工作，力求手册内容的正确性。

本公司保留对此手册中描述的产品进行修改而不事先通知的权利，对印刷错误、以及软件更新随时作出必要的改动并编入新版手册中。

目录

第 1 章 开始 4

1.1 使用前的准备 4
1.2 开机和关机 6
1.3 拨打和接听电话 9
1.4 通话中 9

第 2 章 功能与设置 1 1

2.1 信息 1 1
2.2 使用通话记录清单 1 4
2.3 电话簿 1 6
2.4 情景模式 1 8
2.5 话机设定 1 9
2.6 通话设定 2 1
2.7 安全保密 2 2
2.8 时间和日期 2 4
2.9 日程表 2 5
2.10 附加功能 2 6
2.11 附加信息 2 9

第 3 章 故障检修 3 0

第 4 章 保管和维护 3 2

第 5 章 名词解释 3 3

第 6 章 安全信息 3 4

第1章　开始

1.1使用前的准备

前视图

安装

使用手机前请：

插入 SIM 卡

装上电池

给电池充电

SIM 卡

在注册为网络运营商一个用户时，您会得到一张 SIM（用户身份识别）卡。SIM 卡包含一个芯片，它保存了本机的电话号码，电话薄信息等。SIM 卡有两种大小。一种大小与信用卡相同，另一种小一些。本机使用的是小卡。

插入和取出 SIM 卡

取下可能已装好的电池,将SIM卡的金色面向下且缺角在左,插入卡槽。

电池

安装电池

打开电池盖。

将电池置于手机背面，然后推动电池盖。

为电池充电

确认电池与手机已接好。

将充电器接到电源上。

连接手机与充电器，如上图所示。

提示！手机充电时可正常使用。但这将延长充电时间。

在待机状态下，当电池充满时，屏幕上的电池图标显示为满。

1.2开机和关机

开机

长按 结束键。

PIN

有些 SIM 卡用 PIN（用户个人识别号）码保护。您可从运营商处得到 PIN。开机后如果屏幕显示**输入 PIN:**

输入 PIN。如果输入号码错误，按清除键删除。

输入完成后，按 发送键确认。

注意！如果连续三次输错 PIN，SIM 卡会被锁住。这时要使用该卡的 PUK 进行解锁。

开机（并输入 PIN）后，手机搜索网络。在找到网络后，网络运营商的名称（大多数情况下是缩写）出现在屏幕上。

这称为**待机模式**，现在您可以拨打和接听电话了。

关机

在待机状态下长按结束键。

屏幕显示信息

下表列出并解释了屏幕上可能出现的各种图标。

图标	名称	解释
	信号强度	显示网络信号强度
	电池	显示电池状态
	转移所有	来电被转接到指定号码
	闹铃	设置并启动闹钟
	全部静音	关闭所有声音。
	振动	启动振动功能
	短信息	收到一条文本信息或语音信息。
	键盘上锁	启动键盘锁定模式
	漫游	当您在非本地网络时,出现该图标。

功能键

下表说明了各键的功能。

键	用途
发送键	拨打和接听电话。 在待机状态下显示通话清单。 选择菜单、子菜单或设置。
结束键	开机和关机。 结束通话。 拒绝接听电话。 返回上一级菜单，或退出设置，或不更改设置即离开。 长按该键，返回待机状态。
清除键	删除屏幕上的数字和字符。
上翻键	进入菜单系统 向上移动亮显条或光标。
下翻键	在待机状态下显示名称列表。 在待机状态下长按该键，编写短信息。 向下移动亮显条或光标。
1	输入数字 1 长按该键拨打语音信箱号码。
2	输入数字 2 输入 ABC 长按该键，快速拨打指定在该键的号码。
3	输入数字 3 输入 DEF 长按该键，快速拨打指定在该键的号码。
4	输入数字 4 输入 GHI 长按该键，快速拨打指定在该键的号码。
5	输入数字 5 输入 JKL 长按该键，快速拨打指定在该键的号码。

键	用途
6	输入数字 6 输入 MNO 长按该键，快速拨打指定在该键的号码。
7	输入数字 7 输入 PQRS 长按该键，快速拨打指定在该键的号码。
8	输入数字 8 输入 TUV 长按该键，快速拨打指定在该键的号码。
9	输入数字 9 输入 WXYZ 长按该键，拨打紧急电话 112。
0	输入数字 0 长按该键，输入“+”。
*	输入“*” 长按该键，在总机号码和分机号码之间添加暂停符“P”。 在大小写字母之间转换
#	输入#。 在编辑短信息或图片时，进入选项菜单。 长按此键，关闭所有声音。
音量键 向上和向下滑动	通话中提高或降低听筒的音量。 在待机状态下提高或降低铃声的音量。 在菜单系统中移动。

1.3拨打和接听电话

拨打电话

输入地区码和电话号码。

按发送键。

结束通话

按结束键结束通话。

重拨已拨打号码

在待机状态下按发送键进入通话清单，然后选择所需号码，按发送键。

拨打分机号码

输入电话号码，长按“*”添加暂停符 P。

输入分机号。

按发送键。

接听电话

来电时，手机铃声响起。

如果您申请的服务包括拨叫方识别（CLI）服务，且拨叫方的网络发送了电话号码，拨叫方的号码将显示在屏幕上。如果拨叫方号码和姓名已存储在手机的电话薄中，则同时显示拨叫方的姓名。

按发送键接听电话。

拒绝接听电话

按结束键拒听电话。

如果拨叫方服务支持，拨叫方将听到忙音。如果您已启动了“占线转移”，来电将被转接到指定的号码。请参阅“来电转移”。

1.4通话中

进入电话薄

按上翻键翻阅到电话簿，按发送键。

进入通话菜单

按上翻键进入通话菜单

更改听筒音量

在通话中按手机侧面的音量键更改听筒音量。

使话筒静音

长按 清除键，屏幕显示“静音”。

再按 清除键，恢复通话。

将通话置于保持状态

按发送键。

再按发送键，恢复通话。

时间提示

如果您已启动“时间提醒”，在通话中手机将根每隔一定的时间发出嘟声，以提示通话时间。请参阅“时间提醒”。

同时处理多个电话（需网络支持）

拨打第二个电话

直接输入要拨打的号码，按发送键。

接听第二个电话

您首先需要启动“呼叫等待”服务。请参阅“呼叫等待”。

当接到第二个电话时，您将听到两声嘟声，并且屏幕出现三个选项。

接听：将当前通话置于保持状态，然后接听第二个电话。

占线：拒听第二个电话，拨叫方将听到忙音。

结束后接听：结束当前通话，接听第二个电话。

电话会议（需网络支持）

要创建一个电话会议，您需要有一个处于保持状态的电话和一个正在通话的电话。

将电话加入到电话会议

翻阅到在线通话，发送键，加入会议，发送键。

现在您已创建了一个电话会议，包括您自己，刚才的保持方和通话方。

与其中一个与会者进行私人会谈

- 翻阅到在线通话，发送键，选取成员，发送键。

第2章　功能与设置

2.1信息

短信息服务（SMS）可以接收和发送文本信息。

如果 SIM 卡没有存储网络服务中心号码，您必须自己指定该号码。否则无法接收和发送短信息。 见下面的“使手机能发送短信息”。

注意！不是所有的网络都支持 SMS。一些运营商只允许在自己的网络内发送短信息。

使电话能发送短信息

翻阅到信息功能，发送键，信息设定，发送键，服务中心，发送键。

服务中心 1，发送键，输入号码，包括国际符号（+）和国家代码。

发送新的文本信息

翻阅到信息功能，发送键，编写信息，发送键。

在编写短信息时，长按 #，出现选项菜单。

名称	说明
添加符号	在文本信息中插入符号
插入对象	在文本信息中插入对象 1. 选择图片，声音，音乐或动画，按发送键。 2. 选择所需的项目，按发送键确认。
使用模板	在短信息中使用模板 1. 选择使用模板，按发送键。 2. 选择所需的模板，按发送键。

输入信息内容，按发送键。

选择发送，按发送键。

从电话薄中调出所需的号码，或直接输入号码，或选择一个群组发送信息。

保存信息以便以后使用

如果您不需要立刻发送信息，可将该信息存储到 SIM 卡中，供以后使用。

稍后发送信息

翻阅到信息功能，发送键，阅读信息，发送键，未发信息,发送键。
选择要发送的信息，发送键。
修改内容后，按发送键。从弹出的菜单中选择发送。

信息模板

您可以将一些经常用到的信息存储为模板，以供需要时重复使用。

创建信息

翻阅到信息功能，发送键，信息模板，发送键。
选择所需的模板，按发送键。
选择编写短信息，按发送键。

编辑模板

翻阅到信息功能，发送键，信息模板，发送键。
选择所需的模板，按发送键。
选择编辑模板，按发送键。
根据“编写文本信息”中的介绍修改模板。

删除模板

翻阅到信息功能，发送键，信息模板，发送键。
选择所需的模板，按发送键。
选择清除模板，按发送键确认。

定制文本信息

存储时限

如果因为接收方关机而无法传送您的信息，服务中心将保存该信息，稍后再发送。
设置存储时限
翻阅到信息功能，发送键，信息设定，发送键，存储时限,发送键。
选择有效时间，1 小时，12 小时，24 小时，72 小时，1 星期或由运营商决定的最长时间。

回复路径

启动该功能，接收方回复的短信息将根据原信息的发送路径发送。
启动或关闭回复路径
翻阅到信息功能，发送键，信息设定，发送键，回复路径,发送键。
选择解除或设定。

信息格式

您的手机可以发送不同类型的信息。网络服务中心可以提供将文本格式转换为适应信息接收设备的格式（如传真，电子邮件等）服务。具体情况请咨询网络运营商。

传送报告

启动该功能，当信息送到对方时，您将收到一个已传达报告。

接收信息

现在读取信息

在看到**新信息，现在读取？**后按发送键。

使用上下翻阅键翻阅信息。按上翻键向前，下翻键向后翻阅信息。

稍后阅读信息

在看到**新信息，现在读取？**后，按结束键。

该条信息就被存储到SIM卡中。这时在待机状态下屏幕的顶部出现一个信封图标。在您阅读该条信息后，图标立刻消失。如果以后要阅读该信息，可从在收到信息菜单中找到该信息（见下）。

删除手机中的信息

翻阅到信息功能，发送键，全部删除，发送键。

选择相关菜单，发送键。

出现“确定”，按发送键确认。

保存信息

如果您不想立刻阅读收到的信息，该信息被自动存入到SIM卡中。存储信息的条数取决于您的SIM卡。

阅读保存的信息

翻阅到信息功能，发送键，阅读信息，发送键，收到信息,发送键。

选择要阅读的信息。

广播信息(需网络支持)

普通的短信息服务是一种传送私人信息的个人服务。广播信息是另一种类型的文本信息，它被发送给一定网络内的所有用户。

注意！并非所有网络都支持该功能。

启动或关闭小区广播

翻阅到信息功能，发送键，广播信息，发送键，设定，发送键。

选择停止或启动。

设置主题

翻阅到信息功能，发送键，广播信息，发送键，主题，发送键，选择，发送键。

接收广播信息

在收到广播信息后，屏幕上自动显示该信息。您可以使用上下键阅读信息。阅读后，按结束键删除该信息。或按发送键保存该信息，您可以在信息功能 / 广播信息 / 阅读信息中检索到该信息。

语音信箱服务（需网络支持）

连接语音信箱服务

如果想轻松地连接语音信箱服务，您可以存储语音信箱号码。此号码由网络运营商提供。

存储语音信箱号码

翻阅到信息功能，发送键，语音信息，发送键，设定号码，发送键。

输入号码，按发送键。

拨叫语音信箱号码

当您收到语音信息时，屏幕出现信封图标和**新信息，现在读取？**。如果要立刻检查信息，按发送键。

拨叫语音信箱号码

翻阅到信息功能，发送键，语音信息，发送键，听取留言，发送键。

2.2使用通话记录清单

通话记录是一种电话号码日志，它保存了最近10个未接、已接和拨出电话的信息（时间、电话号码和姓名）。一旦超过10个电话，最旧的电话信息将被删除。

所有电话都以时间次序存储。最后拨出的电话存储在第一位置。如果同一个号码拨打多次，最近拨打的将替代以前的。

查看未接、已接和拨出的电话

翻阅到通话记录，发送键.

使用上下键翻阅键选择未接电话，接听的电话或拨出的电话，然后按发送键。

从通话记录中拨打电话

翻阅到通话记录，发送键。

从未接电话，接听的电话或拨出的电话菜单中找到要拨打的号码。

按发送键从出现的菜单中选择拨叫。

删除通话记录中的号码

翻阅到通话记录，发送键，清除清单，发送键。

未接电话

如果您有一个未接电话，屏幕显示**未接电话：1**，数字 1 说明有一个未接电话。

按发送键查看未接电话信息。

如果要拨打该号码，按发送键，从出现的菜单中选择拨叫。

了解通话计时和通话计费

在通话中，屏幕显示当前通话的时间。

通话计时

检查全部通话时间和上次通话时间

翻阅到通话记录，发送键，通话计时，发送键，上次通话/时间总计，发送键。

通话时间归零

翻阅到通话记录,发送键,通话计时,发送键,计时器归零,发送键。

通话费用（需网络支持）

检查全部通话费用和上次通话费用

翻阅到通话记录，发送键，通话费用，发送键，上次通话费用/费用总计，发送键。

通话费用归零

翻阅到通话记录，发送键，通话费用，发送键，费用归零,发送键。

通话费率(需网络支持)

如果网络和 SIM 卡支持该功能，您可以输入用于拨打电话的资金总数。

设置金额限制

翻阅到通话记录，发送键，通话费率，发送键，通话限额,发送键。

输入 PIN2，按发送键。

选择启动，按发送键。

输入金额数

设置通话价格

翻阅到通话记录，发送键，通话费率，发送键，设定费率，发送键。
输入 PIN2，按发送键。
选择货币单位，按发送键。
输入每秒通话价格，按发送键。

显示每通话价格

翻阅到通话记录，发送键，通话费率，发送键，显示设定，发送键。
选择金额或单位，发送键。

2.3电话簿

您可以将号码的姓名存储在 SIM 卡和手机记忆库中。

从电话薄中拨打号码

翻阅到电话簿，发送键，查看，发送键。
选择姓名，按发送键，选择拨叫，按发送键。

存储电话号码和姓名

翻阅到电话簿，发送键，添加号码，发送键。
输入姓名。
输入电话号码。

编辑电话薄中的号码

翻阅到电话簿，发送键，查看，发送键。
选择姓名，按发送键，选择更改，按发送键。
输入新的号码。
输入新的姓名。

当 SIM 卡记忆库存满时

当 SIM 卡记忆库存满时，您将被告知 SIM 卡已满。如果要继续添加号码，您必须删除一个旧号码。

删除号码

翻阅到电话簿，发送键，查看，发送键。
选择要删除的姓名，发送键，删除，发送键。
删除记忆库中的所有号码
翻阅到电话簿，发送键，全部删除，发送键。
选择本机电话薄，删除手机记忆库中的所有号码。

选择 SIM 电话薄，删除 SIM 卡记忆库中的所有号码。

组群

利用该功能，您可以将某些号码指定到一个组并为该组指定一幅图片。当该组成员来电时，屏幕将显示这幅图片。

添加组成员

翻阅到电话簿，发送键，查看，发送键。
选择要添加的姓名，发送键，群组，发送键。
选择要加入的组，发送键。

取消组成员

翻阅到电话簿，发送键，查找，发送键。
选择要删除的姓名，发送键，群组，发送键。
选择无群组，发送键。

查看组成员

翻阅到电话簿，发送键，群组，发送键。
选择一个组，发送键，群组成员，发送键。

重命名组名

翻阅到电话簿，发送键，群组，发送键。
选择一个组，发送键，重命名，发送键。
输入新的名称，按发送键。

为组群添加图片

翻阅到电话簿，发送键，群组，发送键。选择一个群组，发送键，图片，发送键。
选择开启，从列表中选择图片并查看。
按发送键确认，或按结束键退出。

快速拨叫

设置快速拨叫

翻阅到电话簿，发送键，单键拨号，发送键。
选择一个数字键，发送键，指定，发送键。
从出现的姓名列表中选择需要的姓名或按结束键输入号码，按发送键。

取消快速拨叫

翻阅到电话簿，发送键，快速拨叫，发送键。

选择一个数字键，发送键，删除，发送键。

存储位置

翻阅到电话簿，发送键，存储位置，发送键。
选择话机或SIM卡，发送键。

保存本机号码

翻阅到电话簿，发送键，本机号码，发送键。
选择一条记录，发送键,，输入姓名，发送键，输入号码，发送键。

全部复制

您可以使用该功能在SIM卡和手机记忆库之间复制电话号码。
翻阅到电话簿，发送键，全部复制，发送键。
选择SIM卡到话机，将SIM卡中的号码复制到手机记忆库。
选择话机到SIM卡，将手机记忆库中的号码复制到SIM卡。
按发送键确认。

来电标识

您可以为存储在电话薄中的号码指定图片和铃声。当该号码来电时，手机将显示该图片和铃声。

为电话号码添加图片/铃声

翻阅到电话簿，发送键，查看，发送键。
选择姓名，发送键，来电标识，发送键，设定，发送键。
图片/铃声，发送键，从列表中选择图片 / 铃声，按发送键。

2.4情景模式

您可以根据不同场合定制声音

启动一种模式

翻阅到模式，发送键。选择一种模式，按发送键。
选择启动，按发送键。

编辑选择的模式

请参阅声音设定。

重新设置模式

翻阅到模式，发送键。
选择一种模式，发送键，重设模式，发送键。

2.5话机设定

屏幕显示

背景

手机的背景指的是待机模式下的背景图片。本机共有 10 幅图片供您选择。

翻阅到话机设定，发送键，屏幕显示，发送键，背景，发送键。

选择显示背景启动该功能，选择关闭背景取消该功能。

选择需要的图片。

屏幕保护

启动和取消屏保,翻阅到话机设定，发送键，屏幕显示，发送键，屏幕保护，发送键。

选择开启激活该功能，选择关闭取消该功能。

屏幕休眠

该功能可以关闭待机状态下屏幕的主界面。

翻阅到话机设定，发送键，屏幕显示，发送键，屏幕休眠，发送键。

选择开启启动该功能，选择关闭取消该功能。

开机问候语

翻阅到话机设定，发送键，屏幕显示，发送键，开机问候语，发送键。

选择文字 / 动画，发送键。

取消问候语

翻阅到话机设定，发送键，屏幕显示，发送键，开机问候语，发送键，关闭，发送键。

对比度

本机的对比度分为 10 级。

翻阅到话机设定，发送键，屏幕显示，发送键，对比度，发送键。

设置级别，按发送键。

背景灯光

翻阅到话机设定，发送键，屏幕显示，发送键，背景灯光，发送键。

选择开启启动背景灯光，选择关闭取消背景灯光。

声音设定

静音

翻阅到话机设定，发送键，声音设定，发送键，静音，发送键。

提示！您可以在待机状态下长按 # 键。

铃声类型

您可以为来电，来短消息和闹钟设置不同的铃声。

翻阅到话机设定，发送键，声音设定，发送键，选择来电铃声，信息铃声或闹钟铃声按发送键。

选择需要的铃声，按发送键。

响铃音量

翻阅到话机设定，发送键，声音设定，发送键，响铃音量,发送键。

选择音量，按发送键。

振铃或振动

翻阅到话机设定，发送键,声音设定,发送键，振动或铃声,发送键。

选择一种类型，按发送键。

仅响铃：来电时，手机只发出铃声。

仅振动：来电时，手机只振动。

响铃时振动：来电时，手机振动并发出铃声。

振动后响铃：来电时，手机先振动后发出铃声。

编辑铃声

你可使用该功能自编 10 首铃声。

翻阅到话机设定，发送键，声音设定，发送键，编辑铃声,发送键。

选择要编辑的铃声，按发送键。

数字键 1－7 为音符 Do-Si。

数字键 8：切换高低八度音。

数字键 9：设置音长。

数字键 0：休止符（P）。

按 # 键添加 #。

按 * 键添加 b。

按键声音

翻阅到话机设定，发送键，声音设定，发送键，按键声音,发送键。

选择按键声音，按发送键。

语言

大多数 SIM 卡都会自动地选择屏幕显示语言。如果不是这样，缺省语言是英语。

翻阅到话机设定，发送键，语言，发送键。

选择一种语言，按发送键。

输入法设定

选择输入法：

翻阅到话机设定，发送键，输入法选择，发送键。

选择需要的输入法，按#键或*键。

键盘上锁

翻阅到话机设定，发送键，键盘锁，发送键。

选择一种模式，按发送键。

关闭：取消该功能。

启动：键盘立刻上锁。

自动启动：键盘自动上锁。

网络

翻阅到话机设定，发送键，网络选择，发送键。

选择需要的网络，按发送键。

2.6通话设定

时间提醒

翻阅到通话设定，发送键，时间提醒，发送键。

选择需要的时间，按发送键。

解除：关闭该功能。

每分钟，**五分钟**，**十分钟**：手机将每隔 1 分钟，5 分钟和 10 分钟提醒一次。

自行设定：自定制提示时间。

应答方式

翻阅到通话设定，发送键，应答方式，发送键。

选择一种模式，按发送键。

Yes 键接听：按发送键接听来电。

任意键接听：按任意键接听来电。
自动接听：如果已连接了耳机，自动接听来电。

单键拨号

翻阅到通话设定，发送键，单键拨号，发送键。
选择关闭或开启，按发送键。

来电转移

翻阅到通话设定，发送键，来电转移，发送键。
选择所有通话，占线转移，未接听转移或未通转移，按发送键。
选择启动或取消，按发送键。
输入电话号码，包括地区代码。

呼叫等待

启动和关闭呼叫等待
翻阅到通话设定，发送键，呼叫等待，发送键。
选择启动或取消，按发送键。
检查呼叫等待状态
翻阅到通话设定，发送键，呼叫等待，发送键，查询状态，发送键。

发送号码（需网络支持）

在拨打电话时，您可以发送或隐藏本机号码。
翻阅到通话设定，发送键，发送号码，发送键。
选择一种模式：
预设值：使用缺省设置，即发送本机号码。
发送：发送本机号码。
禁送：隐藏本机号码。

2.7安全保密

PIN 码锁

启动和关闭 PIN 码锁

翻阅到保密设定，发送键，PIN，发送键，启用/取消，发送键。
输入 PIN，按发送键。

修改 PIN1

翻阅到保密设定，发送键，PIN，发送键，修改 PIN1，发送键。
输入旧的 PIN，按发送键。

输入新的 PIN，按发送键。再次输入新的 PIN，按发送键。

修改 PIN2（需网络支持）

请参阅更改 PIN1 部分的介绍。

通话限制

注意！不是所有的网络都提供该服务，有的网络需要单独申请该服务。

您可以限制下面的电话：

所有拨出：所有拨出电话。

国际拨出：所有国际拨出电话。

非本国拨出：除拨往本国的所有国际拨出电话。

所有来电：所有来电。

漫游时来电：当您在国外（漫游）时的所有来电。

启动和关闭通话限制

翻阅到保密设定，发送键，通话限制，发送键。

选择需要的选项，按发送键。

选择启动或取消。

输入密码，按发送键。

检查通话限制的状态

翻阅到保密设定，发送键，通话限制，发送键。

选择需要的选项，按发送键。

选择查询状态。

固定号码（需网络支持）

固定号码是一种限制拨出电话的方法。它需要能存储固定号码的 SIM 卡支持。固定号码通常由PIN2 保护。存储的固定号码数目由SIM 卡决定。

注意! 固定号码不限制拨打国际紧急电话 112。

启动和取消该服务

翻阅到保密设定，发送键，固定号码，发送键。

选择启用或禁用，按发送键 发送键

输入 PIN2，按发送键。

存储固定号码

翻阅到保密设定，发送键，固定号码，发送键，设置，发送键，添加，发送键。

输入 PIN2，按发送键。
输入姓名和号码，按发送键。

拨打固定号码

在待机状态下直接拨打固定号码。
按下面步骤拨打固定号码：
翻阅到保密设定，发送键，固定号码，发送键，设置，发送键，显示号码，发送键。
选择号码，按发送键，选择拨叫，按发送键。

编辑固定号码

翻阅到保密设定，发送键，固定号码，发送键，设置，发送键，显示号码，发送键。
选择号码，按发送键，选择修改，按发送键。
输入 PIN2，按发送键。
编辑姓名和号码，按发送键。

删除固定号码

翻阅到保密设定，发送键，固定号码，发送键，设置，发送键，显示号码，发送键。
选择号码，按发送键，选择删除，按发送键。
输入 PIN2，按发送键。

2.8时间和日期

设置闹钟

设置闹铃时间

翻阅到时间日期，发送键，闹铃，发送键。
输入时间，按发送键。
选择当前状态，按发送键。
单次：只响铃一次。
重复：按 * 选择所需的时间，按发送键保存。

关闭闹钟铃声

在响铃时，按任意键，再按发送键关闭铃声。

设置时间

翻阅到时间日期，发送键，时间，发送键。

设定新时间，发送键，输入时间，发送键。

设定时间显示格式

翻阅到时间日期，发送键，时间，发送键。

设定时间格式，发送键。

选择 24 小时制或 12 小时制，按发送键。

设置日期

翻阅到时间日期，发送键，日期，发送键。

输入日期。

设定日期格式

翻阅到时间日期，发送键，日期，发送键。

设定日期格式，发送键。

选择日期格式，按发送键。

日期/时钟显示类型

翻阅到时间日期，发送键，显示类型，发送键，数字时钟，发送键。

隐藏：不显示。

数字时钟：只显示时钟。

时钟日期：显示时钟与日期。

2.9日程表

进入此菜单后，出现日程表，当前日期被亮显。您可以按上翻键或下翻键选择日期，然后按发送键进入该日期下的选项。

当日备忘录

翻阅到日程表，发送键。

选择日期，按发送键。

当日备忘录，按发送键，出现选项列表。

删除：选择**删除**删除该备忘录。

修改：选择**修改**编辑备忘录。

发送备忘录：选择**发送备忘录**将此备忘录作为短信息发送。

写备忘录

翻阅到日程表，发送键。

选择日期，按发送键，选择写备忘录，按发送键。

输入备忘录内容，按发送键。

输入备忘录日期，按发送键。
设定闹铃：设定闹钟提醒您。输入日期和时间。
不设闹铃：不设定闹钟提醒您。

全部备忘录

翻阅到日程表，发送键。
选择日期，按发送键。
选择全部备忘录，按发送键。

选择日期

翻阅到日程表，发送键。
选择日期，按发送键，选择日期，发送键。
输入日期，按发送键。
要找的日期被亮显，出现在日历中。

删除备忘录

翻阅到日程表，发送键。
选择日期，按发送键，删除备忘录，发送键。
选择**删除当日记录**删除所选当天的备忘录。
选择**逐条删除**逐条删除备忘录。
选择**全部删除**一次删除所有的备忘录。

2.10附加功能

全球通服务

该功能要求网络支持 STK 服务。

图片编辑器

您可以使用此功能绘制、编辑自己的墙纸和图片。

绘制背景图片 / 图片

翻阅到附加功能，发送键，图片编辑器，发送键，我的背景图片 / 我的图片，发送键。按相应的键绘制图片。

按…	来…
1	左上移光标
2	上移光标
3	右上移光标

4	左移光标
5	拿起或放下画笔 长按该键切换缩放视图和全屏视图
6	右移光标
7	左下移光标
8	下移光标
9	右下移光标
结束键	退出图片编辑器
清除键	撤消前一个动作 长按该键清除图片
*	移动光标 1，5 或 10 个像素。
0	选择画笔的大小
#	选择画笔的颜色，白色或黑色。 长按该键，出现选项菜单。

选项菜单中的功能选项：

名称	**用途**
标记	选择一个对象
剪切	剪下一个对象
复制	复制一个对象
粘贴	粘贴一个对象
清除图片	清除图片
储存	保存并退出编辑器

计算器

本机有一个内置计算器，可进行加、减、乘、除的运算。

按 * 输入+，-，* 和 /。

按 清除键 删除数字。

按 # 输入小数点。

游戏

开始新游戏

翻阅到附加功能，发送键，游戏，发送键，宠物特区，发送键，新游戏，发送键。

按上翻键和下翻键选择动作，按发送键。

在进行每个动作后，屏幕显示宠物的最新信息。

退出游戏

按结束键。

继续游戏

翻阅到附加功能，发送键，游戏，发送键，宠物特区，发送键，继续，发送键。

获取帮助

翻阅到附加功能，发送键，游戏，发送键，宠物特区，发送键，帮助，发送键。

定时器

翻阅到附加功能，发送键，定时器，发送键。

输入时间，按发送键。

修改定时器

翻阅到附加功能，发送键，定时器，发送键，设置，发送键。

输入时间，按发送键。

取消定时器

翻阅到附加功能，发送键，定时器，发送键，取消，发送键。

秒表

您可以将本机作秒表使用。

启动和关闭秒表

翻阅到附加功能，发送键，秒表，发送键。

按发送键开始，按结束键关闭。

当秒表激活时，您可以按 # 保存 8 条时间记录。当秒表关闭时，使用上翻键和下翻键浏览记录。

重新设置

按清除键或结束键。

退出

按结束键。

2.11附加信息

快捷键

您可使用本机上的几个键优化手机功能，减少按键次数。一些组合键必须在特定的状态下使用，而另一些则需在待机状态下使用。

下表描述了一些最有用的组合键。

要 …	**这样做：**	**使用状态：**
输入 + 拨打国际电话	长按 0	待机时
单键拨号	长按相应的 2-8 数字键	待机时
进入通话清单	按发送键	待机时
进入菜单系统	按上翻键	待机时
进入语音信箱	长按 1	待机时
将当前通话置于保持状态	按发送键	通话中
切换当前通话和置于保持状态的通话	按发送键	通话中
使手机静音	长按清除键	通话中
更改听筒音量	滑动音量键	通话中
拒听来电	按结束键	接到电话时
选择菜单或设置	按发送键	在菜单中
切换大小写字母	按 *	输入字母时
进入选项菜单（即添加符号，插入对象，使用模板）	长按 #	输入字母时
输入 P（暂停符）	长按 *	存储代码时

第3章　故障检修

在使用电话过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请立即与联想指定经销商或维修商联系。

出现插入 SIM 卡信息

确认 SIM 卡安装正确。检查 SIM 是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

出现输入电话锁密码信息

输入有效电话锁密码。如果您不知道有效电话锁密码，请就近与联想指定维修商或经销商联络。

出现输入 PIN：

输入 SIM 卡所带的有效 PIN 密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

显示不在服务区，网络故障

检查信号强度指示器。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围图。

声音质量差，回音或有噪声使得通话困难：

挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

声音不能传出：

手机可能处于 **MUTE（静音）**状态，按动清除键,关闭静音状态即可。

待机时间变短：

所在地信号较弱，手机长时间寻找信号所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，电池使用寿命将至，需更换新电池。

手机不能开机：

检查电池电量或充电。可以在充电期间，开启手机检验一下。

不能发送短信息：

您可能没有开通 SMS 服务，或者短信息发送对象无效以及您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

不能呼出：

手机可能设置在固定拨号状态或限制呼出状态,恢复正常功能即可。

不能充电：

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与联想指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

电话簿不能添加数据

电话簿存储已满。可删除部分原有无用条目。

不能选择某些功能

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。

请与联想指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

第4章　保管和维护

请阅读下列内容，有助于您正确使用手机并延长其使用寿命。

保持手机干燥,且在正常温度下使用。温度高于 55℃或低于-20℃（高于 131℉或低于-4℉）的环境下会损伤您的手机。

电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当你发现使用时间减少（通话时间和待机时间）时，即应该更换一块新电池。

不要试图打开话机或电池的外壳。

把手机放在儿童接触不到的地方。

不要使用已损坏或已用尽的电池，不能把电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来。因此不要把电池跟金属物品放在一起。

报废电池必须妥善处置，不能把报废电池扔到一般的垃圾处理场。不要把电池投入到火中。以免发生爆炸！

只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件，从而确保手机的正常功能和电池的寿命。对因使用第三方的附件造成的手机工作不良或损坏，本公司不承担任何责任。

当你要把充电器接口从你的话机上拔出时，抓紧接口往外拉，不要拉电源线。

为了能获得更多的待机时间，每次都让你的话机开着直到电池没电，话机自动关闭时才给电池充电。

不要摔，碰撞你的话机。

不要让有腐蚀性的化学物品、清洁剂来接触话机。只能使用软布轻轻的擦拭你的话机。

第5章　名词解释

小区广播

此服务允许你接收广播短信息，如天气、交通等信息。

DTMF（双音多频）

发出音频信号，用于电话银行，自动应答机等。

网络服务供应商 Network Service Operator

要使用你的话机，你必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个 SIM 卡。

PIN（个人标识码）

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的功能和信息。PIN 码由网络运营商提供。它可能是由一个 4 到 8 位的数字组成，可以根据需要修改。

PIN2（个人标识码 2）

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的一些特殊功能，在某些国家里网络运营商不一定为您提供 PIN2 码。

PUK（个人解锁码）

用于解开被锁定的 SIM 卡，由网络运营商提供。

漫游

在协议网络的范围外使用你的话机。

SIM（用户身份识别模块）

它包含了协议的细节，安全信息和记录了个人电话本。

SMS（短信息服务）

短信息的发送和接收都是通过网络的短信息中心进行的，要使用这项服务必须要网络支持。

第6章　安全信息

为了使您能够更加安全充分地使用您的话机，请仔细阅读下面的用户指导。

在交通工具上使用话机

安全第一，请不要在驾驶时使用移动电话，集中精神驾驶。

如果可能的话，请使用免提装置。

如果可以的话，尽量使用预置拨号，并且尽可能缩短通话时间。最好请把车停下再使用移动电话。

你的话机是一个低功率的电子发射接收设备。当它工作时会发出无线电信号。大多数现代的电子设备都带有无线电波屏蔽，但是一些并无很好的屏蔽，它们不能屏蔽你的话机所发出的无线电波，而令其不正常工作。话机发出的无线电波也会令某些车载设备失灵，因此在车上安装任何无线电设备时，应先咨询你的汽车的制造商

起搏器

如果您带有起搏器，请遵守以下规则：

当话机打开时,应始终保持话机与起搏器之间的距离大于15厘米。

请勿将话机放在上衣口袋内。

请在起搏器的另一侧使用话机，以减少潜在干扰。

如果您怀疑可能发生了干扰，请立即关闭话机。

助听器

一些数字话机可能对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与该助听器制造商联系，以寻求解决办法。

其它医用设备

如果您还使用其它个人医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确定它们是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

使用环境

为了避免电磁干扰或配置不兼容，请您在贴有通知的场所按规定关闭话机。因为医院或修养院等场所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。

空中安全

登机前，请按规定关闭您的话机。若使用话机，请遵照机组人员的指示。

可能会引起爆炸的地方

如果您所处的环境因潜在因素而容易发生爆炸时，请关闭您的话机。在这些地方，请不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些地区，即使您的电池发出微小的火花，也可能引起爆炸或火灾，造成意外的人身伤亡。

注：上述可能引起爆炸的地方包括：燃料区如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施、空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方，以及通常建议您关闭汽车引擎的任何地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都有这类标志。

爆破区

为了避免干扰爆破作业，在爆破区或贴有“关闭您的移动电话”的地方请关闭电话。如果有其它类似的标语或提示，也请您遵守。

带安全气囊的汽车

所有的安全气囊打开时都带有很大的冲击力，因此不要把你的话机放在安全气囊的位置，以免气囊打开时受到严重的伤害。

电池充电

请勿在手机没装上电池的时候给话机充电。

产品性能指标

网络类型：双频 GSM900/DCS1800
尺寸：98×43×16.3mm；
重量：75g （含标准电池）
标准电池：600mAh 锂电池
待机时间：50--100 小时*
通话时间：80--120 分钟*
SIM 卡：适用 3V/5V 卡

*视当地网络信号环境状况而定

进网许可证号：02－5707－030082
核准代码：CMII ID：2002CP1326
执行标准号：Q／LML101－2002

注意：

为了识别您所购买手机的真伪， 请在 www.tenaa.com.cn 上查询您所购买手机的进网/认证信息！

本指南中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

您仅可使用本公司认可的手机配件，使用非本公司认可的配件将会损害你的手机，由此造成的一切后果本公司不承担任何责任。

147-000650